ENHANCE PRODUCTS

DUAL MOUNT FLASH DIFFUSER

MODEL NUMBER: **ENCADFD100BKEW**

FREE 3 YEAR WARRANTY REGISTRATION
3 ANS DE GARANTIE, INSCRIPTION GRATUITE
REGISTRO DE GARANTÍA DE 3 AÑOS GRATIS
KOSTENLOSE REGISTRIERUNG 3 JAHRE GARANTIE
三年免费保固
www.AccessoryPower.com/warranty

For troubleshooting information, please visit the link below:
Pour des informations de dépannage, merci de visiter le lien ci-dessous:
Para obtener información sobre la solución de problemas, visite:
Um Informationen zur Fehlerbehebung zu erhalten, klickenSie bitte den folgenden Link:
有关疑难解答信息，请点击下面的链接：

www.AccessoryPower.com/FAQ

ENHANCE® NIGHTLUX™ EXP

ReVIVE™ ReStore® PX6000

GOgroove® AudioLUX™ OE

See more exciting products at:
Voir plus de produits passionnants sur:
Para los productos mas fasinantes visitenos:
Weitere interessante Produkte an:
查看更多精彩的产品:
AccessoryPower.com/promo

ENHANCE®
PRODUCTS

DUAL MOUNT FLASH DIFFUSER

Package contents
L'emballage contient
Contenidos del paquete
Packungsinhalt
包装内容

ENHANCE® DUAL MOUNT FLASH DIFFUSER

Product diagram
Schéma du produit
Diagrama de product
Producktabbildung
产品图



1
Diffuser cloth
Chiffon diffuseur
Tela del difusor
Stoff des Zerstäubers
柔光布

2
Flash box
Boite flash
Caja de Flash
Blitzlichtbox
闪光灯盒

3
Reflective interior
Réflexion intérieur
Interior reflectante
Reflektierender Innenraum
反光材料内衬

4
Reflector panel
Panneau réflecteur
Panel reflectante
Reflektorpanel
反光板

5
External flash port
Port flash externe
Puerto de flash externo
Externer Blitzlichtanschluss
外接闪光灯接口

6
Pop-up flash port
Port flash pop-up
Flash puerto abierto
Aufklappblitzanschluss
弹出式闪光灯接口

Operating instructions
Mode d'emploi
Instrucciones de Operación
Bedienungsanleitung
操作说明

Assemble the diffuser
Assembler le diffuseur
Ensamblar el difusor
Montieren Sie den Zerstäuber
安装柔光罩



Unfold the diffuser cloth and open the flash box
Dépliez le diffuseur tissu et ouvrez la boite flash
Despliegue la tela del difusor y abra la caja de flash
Entfalten Sie den Stoff des Zerstäubers und öffnen Sie die Blitzlichtbox
展开柔光布打开闪光灯盒



Attach the diffuser cloth to the flash box
Attachez le diffuseur tissu à la boite flash
Coloque el difusor tela a la caja flash
Bringen Sie den Stoff des Zerstäubers an der Blitzlichtbox an
把柔光布粘到闪光盒上

Attach to an external flash
Attachez à un flash externe
Coloque en un flash externo
Schließen Sie es an ein externes Blitzlicht an
装到外接闪光灯上

Place the reflector panel in the downward position
Placez le panneau réflecteur en position vers le bas
Coloque el panel reflector en la posición hacia abajo
Bringen Sie das Reflektorpanel in die absteigende Position
把反光板贴到下面的位置



Insert your external flash into the external flash port
Insérez votre flash externe dans le port du flash externe
Inserte su flash externo en el puerto de flash externo
Setzen Sie Ihr externes Blitzlicht in den externen Blitzlichtanschluss ein
将您的外接闪光灯通过外接闪光灯接口放入

Attach to a pop-up flash
Attachez à un flash pop-up
Coloque en un flash abierto
Schließen Sie es an ein Ausklappblitzgerät an
安装在弹出式闪光灯上

Place the reflector panel in the upward position
Placez le panneau réflecteur en position vers le haut
Coloque el panel reflector en la posición hacia arriba
Setzen Sie das Reflektorpanel in die aufsteigende Position
将反光板贴到上面的位置

Insert your pop-up flash into the pop-up flash port
Insérez votre flash pop-up dans le port du flash pop-up
Inserte su flash en el puerto de flash abierto
Stecken Sie Ihr Ausklappblitzgerät in den Ausklappblitzgeräteanschluss
把您的弹出式闪光灯从弹出式闪光灯接口进入

Folding the diffuser
Pliez le diffuseur
Plegar el difusor
Zusammenfalten des Zerstäubers
折叠柔光罩



Make sure the reflector panel is in the downward position
Assurez-vous que le panneau réflecteur est en position vers le bas
Asegúrese de que el panel reflector está en la posición hacia abajo
Stellen Sie sicher, das sich das Reflektorpanel in der absteigenden Position befindet
确保反光板处于粘在下面的位置



Flatten the flash box and fold over
Aplatissez la boite du flash et repliez
Aplane la caja de flash y pliegue
Glätten Sie die Blitzlichtbox und legen Sie sie zusammen
压平闪光灯盒然后对折

Fold the diffuser cloth Velcro inward and wrap around the flash box
Pliez le diffuseur tissu velcro intérieur et enroulez autour de la boîte flash
Doblar la tela Velcro difusor hacia adentro y alrededor del cuadro flash
Falten Sie das Klettband des Stoffes vom Zerstäuber innen und wickeln Sie es um die Blitzlichtbox
把柔光布魔术贴边向内折包裹闪光灯盒并粘紧

Product specifications
Spécifications du produit
Especificaciones del producto
Produktspezifikationen
产品规格

Fits external flashes: 3x3 / 2x4 / 1x5 inches
Fits pop up flashes: Up to 2.25 x 1 inches
Dimensions assembled: 4 x 3.75 x 3.75 inches
Dimensions folded: 3.5 x 3.5 x 0.75 inches
Weight: 0.08 pounds

Convient aux flashs externes : 7.62 x 7.62 / 5.08 x 10.16 / 2.54 x 12.70 cm
Convient aux flashs pop-up : jusqu'à 5.71 x 2.54 cm
Dimensions une fois assemblé : 10.16 x 9.52 x 9.52 cm
Dimensions plié : 8.89 x 8.89 x 1.90 cm
Poids : 36.28 gr

www.AccessoryPower.com

Facebook.com/AccessoryPower

Twitter.com/AccessoryPower

ACCESSORY POWER®

© 2013 AP Global, Inc. All rights reserved. Accessory Power, the Accessory Power logo, ENHANCE, the ENHANCE logo, and other Accessory Power marks and logos are either registered trademarks or trademarks of AP Global, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Manufactured in China. Designed in California.

© 2013 AP Global, Inc. Tous droits réservés. Accessory Power, le logo Accessory Power, ENHANCE, le logo ENHANCE et les autres marques et logos d'Accessory Power sont soit des marques déposées soit des marques de AP Global, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué en Chine. Conçu en Californie.